



UV4AIR

UVC SYSTEMS

UV4AIR H-200

UV-C/GERMICID LÁMPÁS LEVEGŐ FERTŐTLENÍTŐ BERENDEZÉS



HASZNÁLAI ÚTMUTATÓ

Bevezetés

Köszönjük Önnek, hogy UV4AIR H-200 UV-C/germicid lámpás levegő fertőtlenítő berendezés alkalmazása mellett döntött. A UV4AIR H-200 RM működése közben nyugodtan bent lehet tartózkodni a helyiségben. Kérjük, olvassa el az alábbi ajánlásokat a legjobb eredmény elérése érdekében.

Irányelvek

A készülék megfelel az Európai Unió 2014/35/EU Alacsony feszültségű készülék direktívájának illetve a 23/2016. (VII. 7.) NGM a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésértékeléséről szóló rendelet követelményeinek.

Rendeltetészerű használat

A levegőt a készülékbe szerelt ventilátor szívja be, ezáltal létrejön a levegő körforgása a helyiségben. A ventilátor óránként 200 m³ levegőt áramoltat keresztül a készüléken. A legjobb eredmény eléréséhez egész nap, 24 órában üzemeltesse a készüléket.

A készülékben egy különleges lámpa 253,7 nanométer hullámhosszúságú ibolyántúli (UV-C) sugarakat állít elő. Az UV-C fény inaktiválja a vírusokat, baktériumokat, penészgombákat és egyéb alacsonyrendű mikroorganizmusokat. A sugárzás roncsolja a mikroorganizmusok DNS szerkezetét és megakadályozza szaporodásukat.

Balesetvédelem

A készülék veszélyes sugárzást állít elő! A közvetlen besugárzás veszélyes lehet a szemre és a bőrre. Az UV-C lámpa működése kizárólag a készülék alján vagy tetején lévő nyílásokon szabad ellenőrizni. A nyílások kék fényrel világítanak, ha a lámpa működik. A készülékből közvetlen sugárzás nem jut ki!

- Amikor először kapcsolja be a készüléket, az UV lámpa rövid ideig égett szagot bocsát ki. Ilyen észlelhető például szoláriumokban is, de a szag rövid időn belül elmúlik.
- Mindig a villamos energiaszolgáltató előírásainak megfelelően járjon el, ha állandó csatlakozást hoz létre a villamos hálózatnál, minden esetben használjon földzárlatvédő megszakítót. Amennyiben bizonytalan, forduljon szakemberhez!
- Mielőtt bármilyen karbantartást vagy javítási munkát végezne a készüléken, mindig húzza ki a villásdugót. Sohase dugja be vagy húzza ki a villásdugót, ha vízben áll, vagy ha nedves a keze!
- Tilos a készüléket a vízbe mártani!
- Ne szerelje fel a készüléket olyan helyre, ahol közvetlen napsütésnek van kitéve.
- Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől és a kábeltől!
- A készülék hálózati kábele nem cserélhető. Ha a hálózati kábel bármilyen módon megsérül, az egész készüléket cserélni kell. Ha az elektromos egységet vagy a kábelt leszereli, a készülék elveszti garanciáját.
- A készülék kikapcsolása után a lámpa még kb. 30 percig forró lehet.
- A germicid lámpák hasznos élettartama 9.000 óra, ami nagyjából 1 év folyamatos üzemelést feltételez. Gyakori (napi 3-4-nél több) ki-bekapcsolás csökkentheti a lámpák élettartamát.

A készülék felszerelése

Határozza meg, hová szereli fel a készüléket. Amikor helyet választ a készülék számára, ne felejtse el, hogy a készüléknek szabadon, akadálytalanul kell mozgatnia a levegőt a helyiségben. Száraz helyen szerelje fel a készüléket. A készüléket vízszintes helyzetben szerelje fel a falra az alábbiak szerint:

1. Rögzítse a kampókat és acél sodronyt a készülékhez.
2. A sodronyt rögzítse a kialakított helyre.
3. Elektromosan csatlakoztassa a készüléket és ellenőrizze az UV-C lámpa működését, kékes fény látható. Kezét helyezze a nyíláshoz és ellenőrizze a ventilátor működését. Ha érzi a légáramot a ventilátor működik.

Karbantartás

1. Kapcsolja ki, áramtalanítsa a készüléket! Várjon 30percet! A készülék kikapcsolása után a lámpa még kb. 30 percig forró lehet.
2. Csúsztassa ki az előlapot az oldalsó csavarok eltávolítása után.
3. Vegye ki óvatosan a lámpát és törölje át egy tiszta, száraz ronggyal.
4. Vegye ki a szűrőt és vízzel öblítse át, majd szárítsa meg.
5. Helyezze vissza a szűrőt és lámpát.
6. Lámpacsere 9.000 üzemóra után esedékes, lsd. fent!
7. Helyezze vissza a megfelelő pozícióba az előlapot.
8. Rögzítse a készülék oldalán lévő csavarokat.
9. Elektromosan csatlakoztassa a készüléket és ellenőrizze az UV-C lámpa működését, kékes fény látható. Kezét helyezze a nyíláshoz és ellenőrizze a ventilátor működését. Ha érzi a légáramot a ventilátor működik.

+1 Túl poros, szennyezett lámpák hatékonysága jelentősen csökken, ezért azt egy puha ronggyal érdemes áttörölni, 2-3 havonta.

Műszaki specifikáció

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| ➤ UV4AIR H-200 RM | 150W |
| ➤ LT 60W lámpa | 2 x 60W |
| ➤ UV-C teljesítmény | 36W |
| ➤ Max átáramlás | 200 m ³ /óra |
| ➤ Méretek | 13x13x72 cm |
| ➤ Ajánlott helység méret: | Max. 150 m ² |

Garanciális feltételek

A termék garanciája a gyártási hibákra terjed ki, a vásárlás időpontjától számított 12 hónapig érvényes. Az UV-C lámpára a garancia nem terjed ki. Garanciális javítást kizárólag a szállító végezhet. A készülék nem megfelelő beszerelésére vagy használatára visszavezethető hibák miatti garanciális igényekkel nem foglalkozunk. A nem megfelelő karbantartás miatti meghibásodásokra szintén nem vonatkozik a garancia. A szállító semmilyen módon nem felel a termék helytelen használatából eredő károkért. A szállító nem felel a készülék meghibásodása miatt bekövetkező járulékos károkért. A szállítási sérülésekkel kapcsolatos panaszokkal csak akkor foglalkozunk, ha a kárt a szállító vagy futár általi kiszállításkor megállapították, illetve igazolták. Kárigény csak a szállítóval vagy a futárral szemben érvényesíthető ebben az esetben.

Gyártó:



Hollandimpex Kft.

1181 Budapest, Üllői út 505.

10403882-2-43